



INSTRUKCJA MONTAŻU

SYSTEM GABLO

model: AL 12-D, 12-MD

ALBO



blaszka (złączka)
3-stronna




blaszka (złączka)
2-stronna




podkładka
silikonowa



silikonowa
stopka



tor górny




tor dolny


Nr	Elementy AL 12-D, AL 12MD	Wymiary dł. x gł. (mm)		Ilość (szt.)
		60	90	
1.	Blat górny	600x300	900x300	1
2.	Podest	600x300	900x300	1
3.	Bok	580x290	580x290	2
4.	Półka	575x260	875x260	2
5.	Przednia szyba (front)	596x580	896x580	1
6.	Drzwi	574x300	574x450	2
7.	Podpórka pod półki	-	-	8
8.	Blaszka 2-stronna	-	-	4
9.	Blaszka 3-stronna	-	-	4
10.	Tory do drzwi	-	-	2
11.	Silikonowa stopka	-	-	4
12.	Silikonowa podkładka	-	-	20




1. Ułożyć dolny podest gablotki matową stroną do spodu.
2. Na istniejące otwory w szkłe położyć podkładki silikonowe a następnie przykręcić blaszki (złączki) 3-stronne i 2-stronne (rys. 1).



3. Od spodniej strony przykleić silikonowe stopki (rys. 2).




4. Przykręcić dolny tor drzwi suwanych (rys. 3).



5. Zamocować bok przykręcając go do spodu blaszkami (pamiętać o wcześniejszym nałożeniu silikonowych podkładek*). Analogicznie zamocować przednią szybę (rys. 4).

* Podkładki silikonowe nakładamy za każdym razem pomiędzy wszystkie blaszki a elementy szklane!





rys.5




blaszka
(złączka 3-stronna)

6. Połączyć bok z
przodem górną blaszką
3-stronną i zamontować
drugi bok (rys. 5).

7. Zamocować
podpórki półek
(rys. 6).




rys.6



rys.7


8. Zamocować górny blat
przykręcając go blaszkami
do konstrukcji (rys. 7).



9. Przykręcić górny tor drzwi (rys. 8).


rys.8

10. Ułożyć półki na podpórkach (rys.9).




rys.9

11. Na górne krawędzie drzwi założyć plastikowe ślizgi prowadzenia górnego toru (rys. 10).



rys.10

12. Wstawić drzwi-pierwsze bez zamka, potem z zamkiem (rys. 11).



rys.11

13. W otwór w prowadnicy wsunąć klucz wraz z mechanizmem zamka.